

شرح کار کلیدهای روی دستگاه ترازوی AD

- کلید روشن و خاموش کردن دستگاه
- کلید تنظیم نمایشگر روی عدد صفر
- کلید استفاده از پارسنگ
- کلید روشن و خاموش کردن پرینتر

طرز راه اندازی دستگاه:

- ۱) کابل اتصال به برق را وصل کنید.
 - ۲) کلید روشن و خاموش را بزنید تا دستگاه روشن شود.
 - ۳) با ظاهر شدن ارقام صفر دستگاه آماده بهره برداری میشود.
 - ۴) کالا را روی ترازو قرار داده و مقدار وزن را ملاحظه نمائید.
- توجه: قبل از انجام به توزین دقت داشته باشید که ارقام، مقدار صفر را نشان دهند. در صورت مشاهده نمودن عددی جزئی با فشار دادن کلید مقادیر را برای صفر تنظیم کنید.

روش استفاده از پارسنگ:

- ۱) پارسنگ را روی سینی قرار دهید.
- ۲) کلید TARE را فشار دهید.
- ۳) کالای مورد اندازه گیری را داخل ظرف قرار دهید.
- ۴) کالا را پس از اندازه گیری از داخل ظرف بردارید.
- ۵) پارسنگ را از روی سینی بردارید.
- ۶) کلید TARE را فشار دهید.

روش استفاده از پرینتر:

- ۱) کابل رابط پرینتر و ترازو را به محلهای مربوطه وصل کنید. دقت کنید طرفی را که با علامت PRINT مشخص شده به پرینتر و طرف SCALE را به ترازو وصل کنید.
- ۲) آداپتور پرینتر را به برق ورودی و به پرینتر وصل کنید.
- ۳) توسط کلید ON/OFF پرینتر را روشن کنید.
- ۴) توسط کلید (H) روشن خاموش پرینتر روی ترازو ارتباط بین ترازو و پرینتر را برقرار کنید. وقتی شما کلید فوق را بزنید عبارت P-ON یا P-OFF که نشان دهنده برقراری ارتباط یا عدم آن است مشخص میشود.
- ۵) حال کالا را روی سینی قرار داده و ضمن مشاهده نمودن مقدار وزن نمونه چایی را نیز دریافت خواهید کرد.

توجه:

مقادیر متغیرهای تاریخ و ساعت در شرکت نامی ترازو تنظیم شده است و احتیاجی به برنامه ریزی مجدد نداشته و بطور اتوماتیک همیشه مقادیر فوق نشان داده خواهند شد.

توجه:

دستگاه فوق دارای امکانات زیادی در نحوه انتخاب الگوی چاپی میباشد که نمونه موجود با مشورت خود شما تعیین شده است. جهت آشنایی با امکانات دستگاه و متغیرات احتمالی در نمونه چاپی شما میتوانید با شرکت نامی ترازو تماس حاصل نمائید.